



Bilag A

– Specifikke forhold for Midtjysk Brand og Redning

Procedurer i forbindelse med oprettelse af ABA

Anlægsejer og installatør gøres opmærksom på, at endelig godkendelse og tilslutning først kan ske når følgende betingelser af opfyldt:

1. Der foreligger en udfyldt og underskrevet "Tilslutningsaftale", Bilag B.
2. Der foreligger et udfyldt og underskrevet Bilag F, "Kontaktpersoner"
3. Der foreligger alle de godkendt 1. inspektionsrapporter fra akkrediteret virksomhed.
4. Der foreligger en tilkørselsplan med angivelse af samtlige adgangsdøre, placering af anlæggets betjeningsudstyr, placering af samtlige nøglebokse på adressen, placeringer brandsektionsadskillelser, udløsetryk for ABV mv., brandveje/tilkørselsvej fra offentlig vej, Tilkørselsplanen skal godkendes af Midtjysk Brand og Redning (se eksempel på hjemmesiden)
5. Der skal monteres mindst en nøgleboks indeholdende en hovednøgle. Ved hovednøgle forstås en nøgle, der giver adgang til samtlige døre i de dækkede områder. Anlægsejer og/eller installatør er ansvarlig for at rekvirere nøgleboks rettidigt. Nøgleboks skal være overvåget via ABA-anlægget for anlæg installeret efter d. 1/1-2020.

Ovenstående punkter skal være opfyldt min. 14 dage forinden endelig tilslutning, og fremsendt på mail til MOGF@MJBR.DK

Alarmtransmission

Midtjysk Brand og Redning accepterer alarmtransmissioner fra udstyr som er certificeret i henhold til DS/EN 54-21, og MJBR-vagtcentral skal være klar til at modtage signalet fra leverandøren.

Opsætning er:

- Zone 1 – Alarm ABA
- Zone 2 – Alarm AVS
- Zone 3 – Alarm via Brandtryk
- Zone 4 - Ledig
- Zone 5 - Ledig
- Zone 6 - Ledig
- Zone 7 - Nøgleboks
- Zone 8 - Fejlmeldinger

Kontakt Midtjysk Brand og Redning på vc@mjbr.dk for udlevering af

ID/alarmtransmissionsnummer eller Hardware ID

Primær vagtcentral: PVC 6-07-02-0032

Sekundær vagtcentral: BVC 6-04-02-0033



Økonomi

Takster for oprettelse og overvågning af ABA, samt udrykning til blinde alarmer, findes under dette link: <http://mjbr.dk/Selvbetjening/Vagtcentral>.

Der ydes ikke refusion i tilslutningsafgiften og den årlige afgift i tilfælde af nedlæggelse, overdragelse eller langtidsservice.

Nøgleboks

Opsætning af nøgleboks ligger hos nøgleboks rekvirent. Det er rekvirent der skal sørge for opsætning af nøgleboks efter nærmere aftale med Midtjysk Brand og Redning, Myndighed og Forebyggelse. De med nøgleboksen forbundne udgift (nøgleboks, tilkobling til alarm og service) afholdes af anlægsejer.

Der skal etableres overvågning af nøgleboks jf. ovenstående punkt om alarmtransmission

Bestilling/afhentning af nøgleboks/-rør skal ske ved henvendelse til:

Station Viborg, Industrivej 3, 8800 Viborg

Eller

Station Silkeborg, Kejlstrupvej 99c, 8600 Silkeborg

Kontrol og service

Afprøvning af alarmoverførelsen til vagtcentralen skal som minimum ske en gang årlig eller efter installations standard.